


Ext. Verstärker	Lautsprecher	PROP 1 In	PROP 1 Out	PROP 2 In	PROP 3 In	PWM 1 (OUT 10)	PWM 2 (OUT 11)	OUT 1+2	OUT 3+4
Frei	Lautspr. Plus	Signal (Eingang)	Signal (Ausgang)	Signal (Eingang)	Signal (Eingang)	Signal (Ausgang)	Signal (Ausgang)	OUT 2 (Minus)	OUT 4 (Minus)
Signal	Lautspr. Minus	Plus	Plus	Plus	Plus	Plus	Plus	Plus	Plus
Minus	Frei	Minus	Minus	Minus	Minus	Minus	Minus	Out 1 (Minus)	OUT3 (Minus)



Nur erforderlich, wenn Verstärker aus Flugakku versorgt wird. niederohmige Seite (ca. 4Ω) an Soundmodul, hochohmige Seite (ca. 200Ω) an Verstärker.